Configuration de notre client Windows 10



AUTEUR: ISMAIL BOUSSHA

CLASSE: BTS SIO SISR 2LM

ECOLE: AURLOM PREPA


TABLE DE MATIERE

1. Configuration machine


A. Adressage IP statique

- B. Test connectivité
- C. Changement de nom de domaine et de PC
- 2. Première Connexion de l'Utilisateur
 - A. Connexion de Assia BOU
- 3.Conclusion
- 1. Configuration machine


A. Adressage IP statique




On démarre le "Panneau de Configuration"




"Réseau et Internet"



"Centre Réseau et Partage"




"Modifier les paramètres de la carte"




== ==

1 élément 1 élément sélectionné

"Propriétés"



"TCP/IPv4"



On choisie l'adresse IP en fonction de notre serveur pour qu'il puisses communiquer.

B. Test connectivité

Invite de commandes

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\haroun: PING 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.10 avec 32 octets de données : Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\haroun>_
```

On lance un ping vers l'adresse IP du serveur pour voir si communique.

```
C:\Users\Administrateur
PING 192.168.10.12


Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.12 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.12 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.12 :

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :


Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Ensuite on fait la même chose du serveur vers le client pour voir si il communique.




Si le ping Server vers Client ne fonctionne pas. Il faut désactiver le pare-feu du pc client et refaire le teste de ping.


C. Changement de nom de domaine et de PC



On va dans les paramètre de Groupe de travail




"Modifier"




On choisie le nom du PC selon système utiliser dans l'entreprise.

Et on rentre notre domaine du serveur.




On utilise le compte administrateur de notre serveur.



Après ce message, le PC est bien dans le domaine.

2. Première Connexion de l'Utilisateur

A. Connexion de Assia BOU



On rentre les identifiants créer sur notre Active Directory.

Nom d'utilisateur : a.bou

MPD: *******

Et on fait entrer.

Une fois connécter sur le compte on fait un "ipconfig /all pour voir si nous sommes bien dans le bon domaine / Nom de PC ect.

3.Conclusion

En conclusion le PC à bien réussit à rentrer dans le domaine et communique bien avec le serveur.

L'utilisateur créer dans l'AD arrive bien à se connecter sur le PC.