Configuration de l'AD DS et création de l'Utilisateur



AUTEUR: ISMAIL BOUSSHA

CLASSE: BTS SIO SISR 1LM


ECOLE: AURLOM PREPA

TABLE DE MATIERE


1. Prérequis Windows server 2019

- A. Choix de Nom de serveur
- B. Choix d'une adresse IP
- 2. Installation de l'AD DS
 - A. Ajout de rôles
- 3. Promotion du Serveur
 - A. Choix du nom de domaine
- 4. Création de notre Utilisateur
 - A.Création Groupe, Utilisateur
- 5.Conclusion


- 1. Prérequis Windows server 2019
- A. Choix de Nom de serveur




On clique sur le nom de l'ordinateur.



On appuie sur "Modifier".




On choisi le nom de l'ordinateur qui sera aussi le nom de notre SERVEUR.




"Redémarrer ultérieurment"


B. Choix d'une adresse IP




On va changer l'adresse IP du serveur.




On clique droit sur la carte réseau




On appuie sur "Propriétés"



On double clique gauche.




On rentre l'adresse souhaiter pour notre serveur.





2. Installation de l'AD DS

A. Ajout de rôles




On appuie sur gérer et "Ajouter des rôles et fonctionnalités".







"Installation basée sur un rôles ou une fonctionnalité"



On séléctionne notre serveur et "Suivant"



On ajoute "Services AD DS" et "Suivant"



"Ajouter des fonctionnalités"



Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION SRV-AD01

| Avant de commencer | Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le s | serveur sélectionné. | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Type d'installation | Fonctionnalités | Description | | |
| Sélection du serveur Rôles de serveurs | Assistance à distance Base de données interne Windows | Grâce à l'assistance à distance, vous (ou une personne du support | | |
| Fonctionnalités | ☐ BranchCache ☐ Chiffrement de lecteur BitLocker | technique) pouvez aider les utilisateurs à résoudre leurs | | |
| AD DS Confirmation | ☐ Client d'impression Internet ☐ Client pour NFS ☐ Clustering de basculement | problèmes ou à répondre à leurs questions en rapport avec leur PC. Vous pouvez afficher et prendre le | | |
| | Collection des événements de configuration et de Compression différentielle à distance Containers Data Center Bridging Déverrouillage réseau BitLocker Direct Play Équilibrage de la charge réseau Expérience audio-vidéo haute qualité Windows Extension ISS Management OData Extension WinRM IIS Fonctionnalités de .NET Framework 3.5 Fonctionnalités de .NET Framework 4.7 (2 sur 7 ins | contrôle du Bureau des utilisateurs pour dépanner et résoudre les problèmes. Les utilisateurs ont également la possibilité de solliciter l'aide de leurs amis ou de leurs collègues de travail. | | |
| | < Précédent Suivar | nt > Installer Annuler | | |

SERVEUR DE DESTINATION

Services de domaine Active Directory

Avant de commencer Type d'installation Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités

AD DS

Confirmation

Résultats

Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations sur les utilisateurs, les ordinateurs et les périphériques sur le réseau. Les services AD DS permettent aux administrateurs de gérer ces informations de façon sécurisée et facilitent le partage des ressources et la collaboration entre les utilisateurs.

À noter :

- Pour veiller à ce que les utilisateurs puissent quand même se connecter au réseau en cas de panne de serveur, installez un minimum de deux contrôleurs de domaine par domaine.
- Les services AD DS nécessitent qu'un serveur DNS soit installé sur le réseau. Si aucun serveur DNS n'est installé, vous serez invité à installer le rôle de serveur DNS sur cet ordinateur.



Azure Active Directory, un service en ligne distinct, peut fournir une gestion simplifiée des identités et des accès, des rapports de sécurité et une authentification unique aux applications web dans le cloud et sur site.

En savoir plus sur Azure Active Directory Configurer Office 365 avec Azure Active Directory Connect



< Précédent Suivant >


Installer

Annuler


X

"Installer"

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités



L'installation se lance.




"Fermer"


L'installation de l'AD DS est finie.

3. Promotion du Serveur


A. Choix du nom de domaine




On appuie sur le drapeau avec le warning et on appuie sur "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.




On choisie notre nom de domaine. Attention vous ne pourrez pas le changer par là suite.





On rentre un mot de passe au choix.






Il récupére notre nom de domaine et on appuie sur Suivant.









On appuie sur "Installer" et l'installation est complètement finie.

4. Création de notre Utilisateur

A.Création Groupe, Utilisateur



On lance l'Active Directory.



On créer notre première OU (COMPTABLE)
et dedans, on crée notre utilisateur BOU Assia
(a.bou@alarme.local)

5.Conclusion

Notre AD DS est fin prêt à l'utilisation et notre premier utilisateur à été créer.